



1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Секундная стрелка
4. Указатель числа месяца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Среднесуточный ход часов при температуре 20 ± 5 °C в пределах ± 45 сек. в месяц.
2. Срок работы батарейки 2 года с момента установки.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Установите переводную головку из положения **A** в положение **C** – часы остановятся.
2. Вращая переводную головку по ходу движ. стрелок, установите минутную и часовую стрелки в необходимом для вас положении.
3. Чтобы запустить механизм, верните переводную головку в положение **A**.

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Установите переводную головку из положения **A** в положение **B**.
2. Вращая переводную головку по ходу движения стрелок, установите стрелку указателя числа месяца на нужную дату.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

Не устанавливайте дату в период между 21:00 и 4:00